



ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	Наименование	К-ВО
1	16.21.01.01.01	Защита КПП	1
2	Zk.01.11.00 СБ	Планка закладная	2
3	Zk.01.19.00 СБ	Планка закладная	2
4	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4

Защита картера КПП для Ford Ranger XLT (поз. 1) крепится в четырёх точках.

Для этого необходимо:

1. Установить закладные планки (поз. 2,3) в отверстия и прорези подрамника. Наживить болты с шайбами (поз. 4,5,6) в задних точках крепления защиты картера.
2. Навесить задние точки крепления защиты и прикрутить её спереди болтами с шайбами (поз. 4,5,6).
3. Затянуть все резьбовые соединения.